

スカイトラックについて



▲アプリがダウンしたら、うまく繋がらず設定し直す時、ipadの設定をタブ

16:37 8月3日(水)

95%

Wi-Fi

設定



ゴルフ・ステーション
Apple ID、iCloud、メディアと購入

Apple ID 設定をアップデート 1 >

ソフトウェア・アップデートあり 1 >



機内モード



Wi-Fi SKYTRAK_C47F518EE251



Bluetooth オフ



モバイルデータ通信 オフ



通知



サウンド



集中モード



スクリーンタイム

Wi-Fi



SKYTRAK_C47F518EE251
セキュリティ保護されていないネットワーク



マイネットワーク

Yodobashi_Free_Wi-Fi



ほかのネットワーク

40004-061279



CASIO MEP-F10 AP



DIRECT-52662CFD



pr500m-c0f413-1



pr500m-c0f413-2



pr500m-ef94b8-1



pr500m-ef94b8-2



SEMS2.4g



▲SKYTRAK_C47F518EE251のwifiを選択、wifiマークが表示されるまで待ちます

スカイトラックについて



▲スカイトラックのアプリをダブ



ログイン

メールまたはID

パスワード

ログイン

記憶する

パスワードを忘れた？

アカウント作成

私は後で登録します

▲ログイン画面で、「私は後で登録します」をタブ



☐ スカイトラックマークをタップ

スカイトラックについて



▲スカイトラックの wifi をタブ



▲接続完了、「練習場をクリック」

スカイトラック使用方法



・赤いレーザー点にボール置いてから、プレーする



・フリーズしたら、電源ボタンで再起動



・一番上のランプはイエローになっている場合は省エネモード



iPadのボタンをクリックするとグリーンになります。



・通常練習モードですが、右上のメニューボタンをクリック、プレーを終了させ、他のモードを選択



・ニアピン練習、ドラコン練習できます